

## Comment détartrer ma machine à café ?

### SENSEO® Viva Café



- 20 à 30 minutes
- 2 cycles de détartrage
- 2 cycles de rinçage















N'éteignez la machine à aucun moment de l'opération.

À la fin du dernier cycle, l'appareil s'éteint, ainsi que le voyant de détartrage.








Seuls les détartrants à base d'acide citrique conviennent au détartrage de la machine à café SENSEO®.

#### Cycle de détartrage

	Action	Voyants
	<b>1.</b> Dans un récipient à part, mélangez 50 grammes d'acide citrique avec 1 litre d'eau froide.  Remuez jusqu'à dissolution de la poudre.  Versez la solution dans le réservoir d'eau.	
	<b>2.</b> Remettez le réservoir d'eau en place dans la machine à café et placez un bol d'une capacité minimale de 1 500 ml sous l'unité d'écoulement.	
 	<b>3.</b> Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.  Attendez que le voyant autour du bouton marche/arrêt soit continuellement allumé.	Le voyant autour du bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement.
	<b>4.</b> Mettez une dosette usagée dans le porte-dosette pour 1 tasse et placez-le dans la machine.	
 	<b>5.</b> Démarrez le premier cycle de détartrage en appuyant brièvement sur les boutons pour 1 et 2 tasses en même temps.  L'eau sort par intervalles et la machine s'arrête 3 fois.	Le voyant CALC et le voyant marche/arrêt commencent à clignoter lentement.
	<b>6.</b> Attendez que le réservoir d'eau soit vide et le premier cycle fini.	Lorsque le premier cycle est fini, l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement.  Le voyant CALC continue à clignoter lentement pour indiquer que l'opération de détartrage est toujours activée.
	<b>7.</b> Dans un récipient à part, mélangez à nouveau 50 grammes d'acide citrique avec 1 litre d'eau froide.  Remuez jusqu'à dissolution de la poudre.  Versez la solution dans le réservoir d'eau.	Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de la machine, le voyant marche/arrêt clignote rapidement.
 	<b>8.</b> Remettez le réservoir d'eau en place dans la machine à café, et placez un bol d'une capacité minimale de 1 500 ml sous l'unité d'écoulement.  Attendez que le voyant autour du bouton marche/arrêt reste allumé.	Le voyant autour du bouton marche/arrêt commence à clignoter lentement.
 	<b>9.</b> Démarrez le second cycle de détartrage en appuyant brièvement sur les boutons pour 1 et 2 tasses en même temps.  Attendez que le réservoir d'eau soit vide et le second cycle fini.	Lorsque le second cycle est fini, l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement.  Le voyant CALC continue à clignoter lentement pour indiquer que l'opération de détartrage est toujours activée.

Après le second cycle de détartrage avec la solution de détartrage, procédez à deux cycles de rinçage à l'eau potable. N'éteignez pas l'appareil entre ces deux cycles différents !

#### Cycle de rinçage

	Action	Voyants
	<b>10.</b> Versez l'eau potable dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication de niveau maximal.	Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de la machine, le voyant marche/arrêt clignote rapidement.  Le voyant CALC continue à clignoter lentement.
 	<b>11.</b> Remettez le réservoir d'eau en place dans la machine à café, et placez un bol d'une capacité minimale de 1 500 ml sous l'unité d'écoulement.  Attendez que le voyant autour du bouton marche/arrêt reste allumé.	Le voyant autour du bouton marche/arrêt et le voyant CALC clignotent lentement.
 	<b>12.</b> Démarrez le premier cycle de rinçage en appuyant brièvement sur les boutons pour 1 et 2 tasses en même temps.  Attendez que le réservoir d'eau soit vide et le premier cycle de rinçage fini.	Le voyant CALC et le voyant marche/arrêt commencent à clignoter pour indiquer que le cycle de rinçage a démarré.  Lorsque le premier cycle est fini, l'anneau lumineux autour du bouton marche/arrêt commence à clignoter rapidement.  Le voyant CALC continue à clignoter lentement pour indiquer que l'opération totale de détartrage est toujours activée.
	<b>13.</b> Versez pour la seconde fois de l'eau potable dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication de niveau maximal.  N'éteignez pas l'appareil entre le premier et second cycle de rinçage !	Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de la machine, le voyant marche/arrêt clignote rapidement.  Le voyant CALC continue à clignoter lentement.
<b>Étapes 10, 11, 12</b>	<b>14.</b> Répétez les étapes 10, 11 et 12 une seconde fois.	
	<b>15.</b> Prêt	À la fin du second cycle de rinçage, l'appareil s'éteint automatiquement ; le détartrage est fini.